

DEMOKA ESPRESSO BONEN MALER M-203

Geachte heer/mevrouw,

Met de Demoka molen kunt u heel secuur de maalfijnheid instellen.

Om de fijnheid van uw molen in te stellen is het belangrijk om deze alleen in te stellen

als de molen draait!

De maalschijf kan beschadigen wanneer de molen niet draait.

Na de tweede espresso kunt u pas het resultaat zien van uw afstelling.

Om beschadigingen te voorkomen heeft Demoka een veiligheidszekering ingebouwd.

Wanneer de machine niet meer draait kan het zijn dat de zekering doorgeslagen is.

Dit kan gebeuren wanneer er bijvoorbeeld een steentje tussen de bonen zit.

De zekering zit onder het schroefdopje onder de molen.

U heeft dan een zekering nodig met het nummer 800Mah TRAAG.

Maling instellen.

Fijner: draai de knop mee met de klok.

Grover: draai de knop tegen de klok in.

Wij adviseren te malen tussen de 8- en 14 seconden voor 1 maling.

Maal geen grote voorraad zoals een vol kopje. De espresso kan dan zijn aroma verliezen en het is bovendien niet goed voor de molen.

Om de molen extra schoon te houden kunt u om de paar maanden met de stofzuiger de maalschijf uit zuigen.

Mocht het eventueel nodig zijn uw molen voor garantie of service naar onze technische dienst te sturen, let er dan goed op dat de molen zorgvuldig verpakt wordt en dat de molen altijd op zijn rug ligt in de doos!

Garantie voorwaarden:

Vanaf de datum van aankoop wordt er 24 maanden garantie gegeven.

Defecten welke gevolg hebben van incorrect gebruik, waterschade of uiterlijke schade, zoals **(breuk en transport schade)** worden niet gedekt door de garantie.

Bij oneigenlijk gebruik van het apparaat vervalt alle garantie.

De verpakking maakt deel uit van de garantie, bewaar deze altijd en verstuur de machine altijd in de originele verpakking.

Algemene instructies

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar hem dichtbij het apparaat.

Reparaties gedurende de garantie periode, mag alleen door de Demoka Service worden uitgevoerd.

Houdt het apparaat weg van vochtige plekken en warmte bronnen.

Installatie

De installatie moet gebeuren volgens de brand en veiligheidsnormen in Nederland (of het land waar de machine gebruikt wordt).

Alvorens de machine aan te sluiten controleer of het voltage van de machine klopt waar u hem gebruikt (Nederland is 230 V)

Voor het schoonmaken dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

Maak alle componenten voorzichtig en zorgvuldig schoon.

Indien er iets veranderd is aan de machine, of verkeerde brand en veiligheidsnormen gehanteerd zijn, vervalt alle garantie.

Verdere instructies

Verwijderen van de verpakking:

Het verwijderen van de verpakking moet gebeuren volgens de wetgeving in Nederland.

Verwijdering van de machine:

Als de machine oud is, raden wij u aan, de machine gratis af te voeren via uw leverancier (zo weet u zeker dat het milieuvriendelijke wordt verwerkt)

VERWIJDER HET APPARAAT NIET IN DE CONTAINER DIT SCHAADT HET MILIEU.

Veel plezier met uw Demoka.

DEMOKA servicecentra:

Lijnmarkt 47

3511 KG Utrecht

030-231 67 69

info@vanpommeren.nl